


# Komputer jest już w Twoich rękach!

## INSTRUKCJA



## Ważne przed uruchomieniem komputera:

- Odczekaj 2h w celu nabrania przez jednostkę temperatury pokojowej. Jest to szczególnie istotne w okresie jesienno-zimowym, kiedy temperatura na zewnątrz spada poniżej 15 stopni °C.
- Usuń zabezpieczenia transportowe.
- Otrzymałeś same pudełko? Sprawdź obudowę. Twoje podzespoły są już zamontowane.



Zdemontuj panel  
boczny

Usuń cały  
wypełniacz

Ponownie zamontuj  
panel boczny


## Podpięcie peryferii:

### 1. Podpięcie monitora:

- 1.1. Jeżeli komputer posiada zewnętrzną kartę graficzną, monitor należy podpiąć w złącza znajdujące się na karcie. Złącza na płycie głównej w takim przypadku są nieaktywne.
- 1.2. Jeżeli jednostka nie posiada zewnętrznej karty graficznej, monitor należy podpiąć w gniazda płyty głównej.

## Jak sprawdzić czy jednostka posiada zewnętrzną kartę graficzną?

W połowie wysokości obudowy znajdują się porty (jak na rysunku poniżej).



**Uwaga!** Wtyczka Twojego monitora nie pasuje do żadnego złącza na karcie graficznej? Należy kupić odpowiedni adapter pasujący do obu złącz.

Warto zapoznać się z artykułem: [HDMI, Displayport, VGA i DVI – co warto wiedzieć o złączach wideo?](#)

## 2. Podpięcie peryferiów ze złączem USB:

- 2.1. Peryferia ze złączem USB podpinamy w złącza znajdujące się na tyle obudowy lub na froncie komputera.

## 3. Podpięcie kabla zasilającego:

- 3.1. Kabel zasilający wpinamy na samym końcu i przełączamy włącznik na pozycję 1.



## Jak prawidłowo aktywować system Windows:

**UWAGA:** Zdrapkę najlepiej zetrzeć paznokciem lub monetą. Pamiętaj, by nie używać przedmiotów z ostrymi krawędziami (noży, nożyczek, kart płatniczych itp.), ponieważ możesz uszkodzić strukturę papieru i zniszczyć produkt.

### System Windows w wersji OEM

Naklejka z kodem aktywacyjnym zawsze znajduje się na:

- A. Prawych drzwiach komputera stacjonarnego.
- B. Spodzie laptopa.

### System Windows w wersji BOX

Na odwrocie zaznaczonej karteczki znajduje się kod aktywacyjny.

### System preinstalowany przez producenta

W przypadku systemów preinstalowanych przez producenta licencja jest zaszyta w BIOSie w formie cyfrowej. Do aktywacji systemu potrzebne jest jedynie połączenie z Internetem, a sam proces przebiega automatycznie bez ingerencji użytkownika.

## Aktywacja systemu:

Każdy system przygotowany jest tak, aby użytkownik mógł go samodzielnie spersonalizować. System uruchamia się do wyboru języka. Należy postępować zgodnie z informacjami pojawiającymi się na ekranie.

**Uwaga!** W przypadku aktywacji systemu na laptopie cały proces musi odbywać się z podłączonym zewnętrznym zasilaniem.

**Uwaga!** W przypadku zakupionego systemu oraz braku usługi instalacji kod aktywacyjny znajduje się w fabrycznym opakowaniu z Windowsem.